

Návod použití:

Mlékovar nerez s píšťalkou.



*Otvorem píšťale naplňte mlékovar vodu (do mezistěny nádoby). Před každým použitím mlékovaru kontrolujte nebo doplňte vodu. Před prvním a po každém použití nádobí umyjte tekutým čisticím prostředkem na mytí nádobí a poté jej hned dokonale vysušte. Nádobí lze mýt v myčce nádobí, avšak ihned po vyjmutí je třeba mlékovar vytřít do sucha, aby byl zachován jeho dokonalý vzhled.*

*Při mytí v myčce nepoužívejte nejdelší program! Hrubé nečistoty - usazeniny odstraňte nejprve odmočením a poté umyjte. Vařte vždy v dokonale čisté nádobě. Nikdy na mytí nepoužívejte prostředky na bázi písku, ostré předměty a drátěnky.*

*Vhodné pro plynové, elektrické, sklokeramické sporáky - varné desky.*

